



Grundig Sonoclock 400 / 500

Gelöschtes Weckprogramm wiederherstellen.

1.  Drücken, bis „All“ im Display erscheint.
 2. Taste „Day“ drücken.
 3. Tuning (>) drücken, bis der gewünschte Tag erscheint.
 4. Snooze drücken, danach erscheint --:--
 5. 5. Tuning (>) drücken, die alte eingestellte Zeit erscheint.
 6. Taste „Day“ drücken.
 7. Tuning (>) drücken, um den nächsten Tag auszuwählen.
 8. Weiter geht es mit Position 5 usw....
 9. Zum Abschluss wieder  drücken, es erscheint „OK“ im Display
- Die Eingestellten Sender bleiben erhalten, die muss man nicht neu anwählen.